Démontage complet (visite de maintenance)

1 **┷**— Moto réducteur otis



Préparer le matériel

Si nécessaire, nettoyer le poste de travail

Clé plate de 13, 17, 18, 19, 24 Clé 6 pans (btr) de

4;5;8;10 Clé à ergot Griffe Extracteur

> Girafe Manille Elingue

Maillet

Clé à cliquer Rallonge Cardant

Vidanger le réducteur

2



Placer un grand bac de récupération

Dévisser les deux bouchons noirs de vidange

A la main

Visser la vanne de vidange

Clé plate de 17

Une fois la vidange terminée, retirer le bac

Déposer la poulie de traction







Dévisser l'écrou encoche

Clé à encoche

Placer l'extracteur sur la poulie en faisant attention aux crans (frapper des petits coups au maillet si nécessaire)

Extracteur Clé plate de 24













