



***Matériels didactiques***

***Gilles CHAMPLON***

***Gilles ROUILLON***

***du Lycée Professionnel Régional  
Claude CHAPPE d'ARNAGE (72)***

*Daniel AUDIC I.E.N. Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés*

*Gilles CHAMPLON PLP2 M.S.M.A.*

*Gilles ROUILLON PLP2 M.S.M.A.*



*Angoulême - France*

***CONVOYEUR MECANISE A ROULEAUX  
MAINELEC***

***REDUCTEUR à AXES PERPENDICULAIRES  
ORTHOBLOC OT22***

*Lycée Professionnel Régional  
Claude CHAPPE*

*Rue des Collèges  
72231 ARNAGE Cédex*

***REDUCTEUR  
à  
AXES PERPENDICULAIRES***

**LERROY<sup>®</sup>  
SOMER**



***MOTO-RÉDUCTEUR  
ORTHOBLOC OT 22***

**Lycée Professionnel Claude Chappe**

*Rue des Collèges*

72231 ARNAGE Cedex tel : 02.43.21.10.17

# MAINTENANCE CORRECTIVE

## T.P.M. NIVEAU 3

MAINTENANCE CORRECTIVE  
SEQUENCES PEDAGOGIQUES

**REDUCTEUR à AXES PERPENDICULAIRES  
ORTHOBLOC OT22**

**LEROY - SOMER**

| DATE     | NOM      | SECTION     | CLASSE | NATURE DE LA MODIFICATION |
|----------|----------|-------------|--------|---------------------------|
| 18.05.99 | ROUILLON | MAINTENANCE | B.E.P. | CRÉATION DU DOCUMENT      |
|          |          |             |        |                           |
|          |          |             |        |                           |
|          |          |             |        |                           |

# REDUCTEUR

## SOMMAIRE CD ROM

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

| Folio | CHAPITRE             | DESIGNATION             | Ref- fichier |
|-------|----------------------|-------------------------|--------------|
|       | PAGE DE GARDE        | Réducteur OT22          | Gardere      |
|       | PAGE DE PRESENTATION | Réducteur OT22          | Fich1        |
|       | PAGE TITRE           | Présentation du dossier | Fich2        |

**Dossier PEDAGOGIQUE**

Pour le détail des fichiers voir "REDUCTEUR - PEDAGOGIE"

**Dossier GAMMES de PROCEDURES**

Pour le détail des fichiers voir "REDUCTEUR - GAMMES"

**Dossier OUTILLAGES**

Pour le détail des fichiers voir "REDUCTEUR - OUTILLAGES"

# REDUCTEUR OT 22 - GAMMES

## SOMMAIRE CD ROM

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

| Folio      | CHAPITRE   | DESIGNATION  | Ref-fichier |
|------------|--|--|-------------|
|            | PAGE TITRE   | Dossier "gammes de montage"                            | Gamme1      |
| Page 1/34  | SOMMAIRE   | Gammes de montage                                      | Som1        |
| Page 2/34  | PIGNON CONIQUE   | Fiche préparation 1                                    | Prepa1      |
| Page 3/34  |  | Opération 1  | Gam1        |
| Page 4/34  | REGLAGE DU PIGNON CONIQUE  | Fiche préparation 2                                    | Prepa2      |
| Page 5/34  |  | Opération2   | Gam2        |
| Page 6/34  | MESURE DE LA "COTE PIGNON"   | Fiche préparation 3                                    | Prepa3      |
| Page 7/34  |  | Opération 3  | Gam3        |
| Page 8/34  | PRISE DE COTE CARTER   | Fiche préparation 4                                    | Prepa4      |
| Page 9/34  |  | Opération 4a   | Gam4a       |
| Page 10/34 |  | Opération 4b   | Gam4b       |
| Page 11/34 | TABLEAU DE MONTAGE   |  | Tab11       |
| Page 12/34 | PIGNON/ROUE CONIQUE  | Fiche préparation 5                                    | Prepa5      |
| Page 13/34 |  | Opération 5  | Gam5        |
| Page 14/34 | ASSEMBLAGE DANS CARTER<br>arbres primaire et intermédiaire                       | Fiche préparation 6                                    | Prepa6      |
| Page 15/34 |  | Opération 6a   | Gam6a       |
| Page 16/34 |  | Opération 6b   | Gam6b       |
| Page 17/34 |  | Opération 6c   | Gam6c       |
| Page 18/34 | CONTROLE<br>assemblage prémontage  | Fiche préparation 7                                    | Prepa7      |
| Page 19/34 |  | Opération 7a   | Gam7a       |
| Page 20/34 |  | Opération 7b   | Gam7b       |
| Page 21/34 | ASSEMBLAGE KIT PALIER<br>+ arbre dans le prémontage<br><b>(ARBRE EPAULE)</b>     | Fiche préparation 8<br><b>SORTIE DROITE</b>            | Prepa8      |
| Page 22/34 |  | Opération 8a   | Gam8a       |
| Page 23/34 |  | Opération 8b   | Gam8b       |
| Page 24/34 | ASSEMBLAGE KIT PALIER<br>+ arbre dans le prémontage<br><b>(ARBRE EPAULE)</b>     | Fiche préparation 9<br><b>SORTIE GAUCHE</b>            | Prepa9      |
| Page 25/34 |  | Opération 9a   | Gam9a       |
| Page 26/34 |  | Opération 9b   | Gam9b       |
| Page 27/34 | ASSEMBLAGE KIT PALIER<br>+ arbre dans le prémontage<br><b>(ARBRE avec GORGE)</b> | Fiche préparation 10<br><b>SORTIE GAUCHE ou DROITE</b> | Prepa10     |
| Page 28/34 |  | Opération 10a  | Gam10a      |
| Page 29/34 |  | Opération 10b  | Gam10b      |
| Page 30/34 |  | Opération 10c  | Gam10c      |
| Page 31/34 |  | Opération 10d  | Gam10d      |
| Page 32/34 | ETANCHEITE   | Fiche préparation 11                                   | Prepa11     |
| Page 33/34 |  | Opération 11a  | Gam11a      |
| Page 34/34 |  | Opération 11b  | Gam11b      |

# REDUCTEUR - PEDAGOGIE

## SOMMAIRE CD ROM

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

| Folio      | CHAPITRE                               | DESIGNATION                        | Ref-fichier    |
|------------|--|------------------------------------|----------------|
| 01/68      | PAGE TITRE                             | Sommaire                           | Fich3          |
| 02/68      | ROULEMENTS A BILLES (Arbre lent)       | Echange roulements à billes        | Presm01        |
| 03/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem01        |
| 04/68      |  | Démontage de l'arbre lent          | Presm01a       |
| 05/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm01a        |
| 06/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem01a       |
| 07/68      |  | Démarche d'intervention            | Demam01a       |
| 08/68      |  | Demande d'intervention             | Interm01       |
| 09 à 15/68 |  | Gammes d'intervention              | Procm01a à 01f |
| 16/68      |  | Contrôle dimensionnel              | Presm01b       |
| 17/68      |  | Fiche de contrat                   | conm01b        |
| 18/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem01b       |
| 19 à 21/68 |  | Fiches de contrôle                 | Ficon01 à 01c  |
| 21a/68     |  | Remontage de l'arbre lent          | Presm01c       |
| 22/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm01c        |
| 23/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem01c       |
| 24/68      |  | Démarche d'intervention            | Demam01b       |
| 25/68      | ROULEMENTS A ROULEAUX (Arbre inter.)   | Echange roulements à rouleaux      | Presm06        |
| 26/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem06        |
| 27/68      |  | Démontage de l'arbre intermédiaire | Presm06a       |
| 28/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm06a        |
| 29/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem06a       |
| 30/68      |  | Demande d'intervention             | Interm06       |
| 31/68      |  | Démarche d'intervention            | Demam06a       |
| 32 à 39/68 |  | Gammes d'interventions             | Procm06g à 06b |
| 40/68      |  | Contrôle dimensionnel              | Presm06b       |
| 41/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm06b        |
| 42/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem06b       |
| 43/68      |  | Fiche de contrôle                  | Ficon06b       |
| 44/68      |  | Remontage de l'arbre intermédiaire | Presm06c       |
| 45/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm06c        |
| 46/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem06c       |
| 47 à 48/68 |  | Démarche d'intervention            | Demam6c1 à 6c2 |
| 49/68      | ROULEMENTS A ROULEAUX (Arbre primaire) | Echange roulement à rouleaux       | Presm07        |
| 50/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem07        |
| 51/68      |  | Démontage de l'arbre primaire      | Presm07a       |
| 52/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm07a        |
| 53/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem07a       |
| 54/68      |  | Demande d'intervention             | Interm07       |
| 55/68      |  | Démarche d'intervention            | Demam07a       |
| 56 à 59/68 |  | Gammes d'intervention              | Procm07a à 07d |
| 60/68      |  | Contrôle dimensionnel              | Presm07b       |
| 61/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm07b        |
| 62/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem07b       |
| 63/68      |  | Fiche de contrat                   | Ficon07b       |
| 64/68      |  | Remontage de l'arbre primaire      | Presm07c       |
| 65/68      |  | Fiche de contrat                   | Conm07c        |
| 66/68      |  | Exploitation pédagogique           | Expem07c       |
| 67 à 68/68 |  | Démarche d'intervention            | Demam7c1 à 7c2 |

***présentent***

***MAINELEC***

***et les***

***MATERIELS ASSOCIEES***


# ***MAINELEC ..***



***Un système Autonome  
Pédagogique***

***Destiné  
à l'enseignement de la  
Maintenance des  
Systèmes Mécaniques  
Automatisés***

# ***MODELISANT UNE SITUATION INDUSTRIELLE***



# La valise professeur OT 22 P

## Réducteur industriel didactisé ORTHOBLOC 2000

**Valise à l'usage du  
professeur  
pour l'enseignement :**

- de la technologie de construction
- du diagnostic mécanique
- de l'interchangeabilité de composants standardisés



## Composants mécaniques du réducteur didactisé ORTHOLOC 2000

**Valise à l'usage des élèves  
pour les opérations de :**

- *démontage - remontage*
- *contrôles dimensionnels*
- *échanges standards*
- *gestion des pièces détachées*




**Réducteur à axes concourants, train parallèle et couple spiro-conique**



**Matériel INDUSTRIEL destiné au diagnostic mécanique :**

- **démontage - remontage;**
- **échanges standards;**
- **mesures et contrôles dimensionnels**

***Réducteur à axes concourants, train  
parallèle et couple spiro-conique***



# **MAINELEC ...**

**support technique  
pour l'enseignement :**

**DE LA MAINTENANCE  
PREVENTIVE  
SYSTEMATIQUE**

**DE LA MAINTENANCE  
CORRECTIVE  
MECANIQUE ET ELECTRIQUE**



***MAINELEC ...***

***ET LA MAINTENANCE***

***PREVENTIVE SYSTEMATIQUE***

***Mise en œuvre de la maintenance  
à partir des documents de guidance  
et des gammes opératoires du  
dossier de maintenance préventive***


***Découpage par niveau T.P.M.  
Totale Productive Maintenance***



***PREMIER NIVEAU***


# *T.P.M. de niveau 1*

***Contrôles  
visuels ...***



# *T.P.M. de niveau 1*

***Graissages et  
contrôles des  
niveaux***






***DEUXIEME NIVEAU***

# ***T.P.M. de niveau 2***

***Des réglages  
simples ...***

***... Tension de  
la chaîne  
moteur***



# ***T.P.M. de niveau 2***

***Des réglages  
simples ...***

***... Tension de la  
chaîne moteur***



# ***T.P.M. de niveau 2***

***Des réglages  
simples ...***

***... Tension de la  
chaîne moteur***





***TROISIEME NIVEAU***


## ***T.P.M. de niveau 3***



***Des échanges  
standards ...***

***De composants ou  
de sous-ensembles***


# *T.P.M. de niveau 3*



***Des échanges standards ...***

***De composants ou de sous-ensembles***


# ***T.P.M. de niveau 3***



***Des échanges  
standar  
ds ...***

***De composants ou  
de sous-ensembles***

# ***T.P.M. de niveau 3***



***Des échanges  
standar  
ds ...***

***De composants ou  
de sous-ensembles***

# ***T.P.M. de niveau 3***

***Vidange du réducteur ...***

***... Contrôle des niveaux***




***MAINELEC ...***

***ET***

***LA MAINTENANCE CORRECTIVE***

# ***Le dépannage mécanique***

# *Dépannage mécanique*



***Réparation sur la  
transmission de  
puissance***

# *Dépannage mécanique*



***Remplacement  
d'un moteur frein***


# *Dépannage mécanique*




***Remplacement  
d'un moteur frein***

# ***Le dépannage électrique***

*Y a t 'il un risque ?*



# *Le dépannage électrique*



# Dépannage électrique



**La CONSIGNATION de  
l'équipement**


# *Dépannage électrique*



*Tests sous tension ...  
de commande*

# *Dépannage électrique*

***Tests sous tension ...  
de puissance***



# *L'ensemble « VALISES »*

## *et le REDUCTEUR OT22 I*



***Un équipement  
dédié à l'enseignement  
du diagnostic mécanique***

# ***La réparation mécanique***

# *La réparation mécanique*

*La valise  
«Professeur»*

*Outil  
indispensable  
à la  
présentation  
des solutions  
constructives  
et des choix  
technologiques*



# *La réparation mécanique*

***La valise  
« Elève »***

***Outil  
indispensable  
à la mise en  
œuvre  
des procédures  
et  
des guidances  
adaptées à  
chaque  
intervention***



# ***La réparation mécanique***


***Le démontage de composants ou ...***



***de sous-ensembles mécaniques .***

# *La réparation mécanique*


**Vérifications  
dimensionnelles ...**



**avant échange  
standard .**

# *La réparation mécanique*

*Vérifications dimensionnelles ...*



*avant échange standard .*

# *La réparation mécanique*

*Vérifications dimensionnelles ...*



*avant échange standard .*

# *La réparation mécanique*

***Remontage des composants ...***



***... ou des sous-ensembles .***

# *La réparation mécanique*

***Remontage des composants ...***



***... ou des sous-ensembles .***


# ***La réparation mécanique***

***Remontage des composants ...***



***... ou des sous-ensembles .***

# *La réparation mécanique*




***... en respectant le cahier des charges***

***Réglages des éléments en mouvement ...***

*fin  
de la  
présentation*

**ALGORIGRAMME  
de mise en  
service**



LEROY-SOMER

**SUJET**  
**CONVOYEUR à ROULEAUX**  
**MAINELEC**

**DOSSIER**  
**ANALYSE SYSTEME**




# STRUCTURE D' UN SYSTEME AUTOMATISE

## STRUCTURE ORGANISATIONNELLE *d'un point de vue système* :

Comme tout système automatisé, le convoyeur mécanisé **MAINELEC** peut être décomposé en deux parties :

- **la partie commande**, constituée d'une armoire en logique câblée (*TEMECANIQUE*);
- **la partie opérative**, constituée d' une chaîne à rouleaux, d'un réducteur à axes concourants et couple spiro-conique **ORTHOBLOC série 2000 LEROY SOMER** et d'un moteur frein **LEROY SOMER**.




# STRUCTURE D' UN SYSTEME AUTOMATISE


## GRAPHE FONCTIONNEL : Noeud A - 0

Sur son pupitre de commande, l'opérateur peut sélectionner les modes de marche suivants :

- **Marche cycle par cycle** : le fonctionnement du convoyeur s'effectue sur un seul cycle, un sens de rotation dans un sens puis un sens de rotation en sens inverse (les durées de fonctionnement et d'arrêt sont réglables grâce aux blocs temporisation de l'armoire de commande en logique câblée).
- **Marche continue** : le fonctionnement s'effectue de façon continue, le cycle s'arrête lorsque la demande d'arrêt est formulée (action sur le bouton " arrêt cycle demandé ").




## GRAPHE FONCTIONNEL : Noeud A 0



## GRAF CET


### 1 - GRAFCET POINT DE VUE SYSTEME



grafcet2

## GRAF CET


### 1 - GRAFCET POINT DE VUE PARTIE COMMANDE



grafcet3

# GRAF CET


## 1 - GRAFCET POINT DE VUE PARTIE OPERATIVE



## NOMENCLATURE

| No FOLIO | DESIGNATION  | REPERE | CREAT. A | MODIF. B | MODIF. C | MODIF. D | MODIF. E | MODIF. F |
|----------|--------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | NOMENCLATURE |        | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 2        | NOMENCLATURE |        | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 3        | NOMENCLATURE |        | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 4        | NOMENCLATURE |        | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 5        | NOMENCLATURE |        | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |

|   |          |         |         |           |          |          |          |         |         |            |                        |   |   |                        |   |
|---|----------|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|------------|------------------------|---|---|------------------------|---|
| A | 13/01/99 | MR      |         |           |          | D        | 25/05/00 | JP/MR   | GH      |            | modif BE               | Equipement MAINELEC.1<br><br>37.9.00001.21.A1 | <br>ANGOULEME FRANCE | Tel=(33)05 45 64 54 54 | <b>FOLIO III</b><br><br><b>DD 57145</b> |
| B | 18/01/99 | MR      |         | modif_BE  | E        | 22/03/01 | GX       |         |         | modif ref. | Fax=(33)05 45 64 54 00 |   |   |                        |   |
| C | 21/06/99 | MR/AA   |         | mod_06/99 | F        | 24/04/02 | AA       |         |         |            | Tlx= 790244 F          |   |   |                        |   |
|   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE  | No de CT |          | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE   | No de CT               |   |   |                        |   |




|   |          |      |      |      |  |
|---|----------|------|------|------|--|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |  |
| C |          |      | F    |      |  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA |  |

|             |                  |            |                |
|-------------|------------------|------------|----------------|
| Ref         | 37.9.00001.21.A1 | Equipement | MAINELEC.1     |
| Designation | PRINCIPE         |            | Local. armoire |


**LEROY SOMER**  
ANGOULEME FRANCE

Tel=(33)05 45 64 54 54  
Fax=(33)05 45 64 54 00  
Telex = 790244 F


|       |          |
|-------|----------|
| FOLIO | <b>1</b> |
| DD    | 57145    |




|   |          |      |      |      |  |                      |                       |  |                          |                |                  |
|---|----------|------|------|------|--|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |  | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 | Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 2                  |                |                  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |  |                      |                       |  | Designation TELECOMMANDE | Local. armoire | ANGOULEME FRANCE |
| C | 24/04/02 | AA   | F    |      |  |                      |                       |  |                          |                |                  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA |  |                      |                       |  |                          |                |                  |



|   |          |      |      |      |  |                      |                       |  |                          |                |          |
|---|----------|------|------|------|--|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|----------|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |  | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 3                  |                |          |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |  |                      |                       |  | Designation TELECOMMANDE | Local. armoire | DD 57145 |
| C |          |      | F    |      |  |                      |                       |  |                          |                |          |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA |  |                      |                       |  |                          |                |          |





|   |          |      |   |      |      |                      |                       |  |                          |                |                  |
|---|----------|------|---|------|------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| A | 13/01/99 | MR   | D |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 | Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 4                  |                |                  |
| B | 25/05/00 | MR   | E |      |      |                      |                       |  | Designation TELECOMMANDE | Local. armoire | ANGOULEME FRANCE |
| C |          |      | F |      |      |                      |                       |  |                          |                |                  |
|   | DATE     | VISA |   | DATE | VISA |                      |                       |  |                          |                |                  |



|   |          |      |   |          |      |                      |                       |  |                     |                |                  |
|---|----------|------|---|----------|------|----------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------|------------------|
| A | 13/01/99 | MR   | D | 24/04/02 | AA   | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 5             |                |                  |
| B | 18/01/99 | MR   | E |          |      |                      |                       |  | Designation BORNIER | Local. armoire | ANGOULEME FRANCE |
| C | 25/05/00 | MR   | F |          |      |                      |                       |  |                     |                |                  |
|   | DATE     | VISA |   | DATE     | VISA |                      |                       |  |                     |                |                  |

5  
4  
3  
2  
1



NOTA: Porte avec charnières a gauche


|   |          |      |      |      |  |
|---|----------|------|------|------|--|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |  |
| C |          |      | F    |      |  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA |  |

|             |                      |            |                |
|-------------|----------------------|------------|----------------|
| Ref         | 37.9.00001.21.A1     | Equipement | MAINELEC.1     |
| Designation | IMPLANTATION ARMOIRE |            | Local. armoire |

**LEROY SOMER**  
ANGOULEME FRANCE

Tel=(33)05 45 64 54 54  
Fax=(33)05 45 64 54 00  
Telex = 790244 F

|       |       |
|-------|-------|
| FOLIO | 6     |
| DD    | 57145 |



|   |          |      |   |      |      |                      |                       |  |                             |                |                  |
|---|----------|------|---|------|------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|
| A | 18/01/99 | MR   | D |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 7                     |                |                  |
| B | 25/05/00 | MR   | E |      |      |                      |                       |  | Designation PERCAGE COFFRET | Local. armoire | ANGOULEME FRANCE |
| C |          |      | F |      |      |                      |                       |  |                             |                |                  |
|   | DATE     | VISA |   | DATE | VISA |                      |                       |  |                             |                |                  |

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | REPERE | Q | DESIGNATION               |                 |             |        | REFERENCE | FURNISSEUR   |               |               |
|----------------|--------------|--------|---|---------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| COF.060.CM.003 | armoire      | ARM1   | 1 | coffret metal             | IP559           | 400         | 600    | 250       | gris RAL7032 | 53027         | sarel         |
| JOI.013.PP.000 | armoire      | ARM1   | 1 | presse etoupe             | PG13 Rep 12     | plastique   |        |           |              | 241302        | capri         |
| JOI.013.PE.005 | armoire      | ARM1   | 1 | ecrou plastique           | PG13 Rep 12     |             |        |           |              | 261370        | capri         |
| PDE.100.PT.008 | armoire      | ARM1   | 2 | Equerre support cable     | RAL9005         | Tole peinte |        |           |              | 3790001040A   | somepa        |
| COF.000.SA.013 | armoire      | ARM1   | 1 | platine perforee          | 600x400mm       |             |        |           |              | 55426         | sarel         |
| PEL.001.RT.011 | armoire      | FR1    | 1 | relais thermique          | modele d        | 1A/1.7A     | 1o     | 1f        |              | LRD06         | telemecanique |
| PEL.000.AC.044 | armoire      | FR1    | 1 | bornier de montage separe | pour LRD01 a 35 |             |        |           | LAD7B10      | telemecanique |               |
| APE.032.PF.009 | armoire      | Fu1    | 1 | socle 2p                  | type PF10       | 10x38       | 32A    |           |              | Z209437P      | ferraz        |
| PEL.001.FA.000 | armoire      | Fu1    | 2 | cartouche                 | 10x38           | 1A          | am     |           |              | am_10x38_1A   | ferraz        |
| APE.032.PF.005 | armoire      | Fu2    | 1 | socle 1p + N              | type 05818      | 10x38       | 32A    |           |              | 05818         | legrand       |
| PEL.004.FG.001 | armoire      | Fu2    | 1 | cartouche                 | 10x38           | 4A          | gf     |           |              | gf_10x38_4A   | ferraz        |
| APE.100.AS.029 | armoire      | HL1    | 1 | tete voyant led           | affleurant      | bleu        | 22     |           |              | ZB4_BV063     | telemecanique |
| PSI.027.ET.004 | armoire      | HL1    | 1 | jeu d'etiquette           | T416.FT.8091    | 8x27        |        |           |              | T416.FT.8091  | leroy_somer   |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL1    | 1 | embase fixation           | 22              |             |        |           |              | ZB4_BZ009     | telemecanique |
| APE.000.AS.024 | armoire      | HL1    | 1 | led integree bleu         | bloc lumineux   | 24vdc/ac    |        |           |              | ZBV_B6        | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL1    | 1 | support                   | etiquette 8x27  | 40          |        | 30        |              | ZBZ_32        | telemecanique |
| APE.100.AS.027 | armoire      | HL2    | 1 | tete voyant led           | affleurant      | rouge       | 22     |           |              | ZB4_BV043     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL2    | 1 | embase fixation           | 22              |             |        |           |              | ZB4_BZ009     | telemecanique |
| APE.000.AS.022 | armoire      | HL2    | 1 | led integree rouge        | bloc lumineux   | 24vdc/ac    |        |           |              | ZBV_B4        | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL2    | 1 | support                   | etiquette 8x27  | 40          |        | 30        |              | ZBZ_32        | telemecanique |
| APE.100.AS.023 | armoire      | HL3    | 1 | Element lumineux          | XVA C34         | rouge       | <=230V |           |              | XVA-C34       | telemecanique |
| APE.300.AS.031 | armoire      | HL3    | 1 | lampe                     | BA15d           | 24V         |        |           |              | DL1_BL024     | telemecanique |
| APE.000.AS.015 | armoire      | HL3    | 1 | embase+couvercle          | balise fixe     |             |        |           |              | XVAC21        | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |                      |                       |   |                          |        |          |
|-----|----------|-------|-----|------|------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------|----------|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO 1                  |        |          |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      |                      |                       |   | Designation NOMENCLATURE | Local. | DD 57145 |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA |                      |                       |   |                          |        |          |

Ce plan est la propriété de MOTEURS LEROY SOMER et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de MOTEURS LEROY SOMER

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | PERERE | Q | DESIGNATION        |                |                 | REFERENCE | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
| APE.100.AS.021 | armoire      | HL4    | 1 | Element lumineux   | XVA C37        | incolore <=230v | XVA-C37   | telemecanique |
| APE.300.AS.031 | armoire      | HL4    | 1 | lampe              | BA15d          | 24v             | DL1_BL024 | telemecanique |
| APE.100.AS.025 | armoire      | HL5    | 1 | tete voyant led    | affleurant     | blanc 22        | ZB4_BV013 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL5    | 1 | embase fixation    |                | 22              | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.020 | armoire      | HL5    | 1 | led integree blanc | bloc lumineux  | 24vdc/ac        | ZBV_B1    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL5    | 1 | support            | etiquette 8x27 | 40 30           | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.026 | armoire      | HL6    | 1 | tete voyant led    | affleurant     | vert 22         | ZB4_BV033 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL6    | 1 | embase fixation    |                | 22              | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.021 | armoire      | HL6    | 1 | led integree vert  | bloc lumineux  | 24vdc/ac        | ZBV_B3    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL6    | 1 | support            | etiquette 8x27 | 40 30           | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.026 | armoire      | HL7    | 1 | tete voyant led    | affleurant     | vert 22         | ZB4_BV033 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL7    | 1 | embase fixation    |                | 22              | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.021 | armoire      | HL7    | 1 | led integree vert  | bloc lumineux  | 24vdc/ac        | ZBV_B3    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL7    | 1 | support            | etiquette 8x27 | 40 30           | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.025 | armoire      | HL8    | 1 | tete voyant led    | affleurant     | blanc 22        | ZB4_BV013 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL8    | 1 | embase fixation    |                | 22              | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.020 | armoire      | HL8    | 1 | led integree blanc | bloc lumineux  | 24vdc/ac        | ZBV_B1    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL8    | 1 | support            | etiquette 8x27 | 40 30           | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.026 | armoire      | HL9    | 1 | tete voyant led    | affleurant     | vert 22         | ZB4_BV033 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL9    | 1 | embase fixation    |                | 22              | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.021 | armoire      | HL9    | 1 | led integree vert  | bloc lumineux  | 24vdc/ac        | ZBV_B3    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL9    | 1 | support            | etiquette 8x27 | 40 30           | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.026 | armoire      | HL10   | 1 | tete voyant led    | affleurant     | vert 22         | ZB4_BV033 | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |                      |                       |   |                          |        |          |
|-----|----------|-------|-----|------|------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------|--------|----------|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO 2                  |        |          |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      |                      |                       |   | Designation NOMENCLATURE | Local. | DD 57145 |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA |                      |                       |   |                          |        |          |

Ce plan est la propriété de MOTEURS LEROY SOMER et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de MOTEURS LEROY SOMER

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | REPERE | Q | DESIGNATION                         |                |                | REFERENCE | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL10   | 1 | embase fixation                     | 22             |                | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.021 | armoire      | HL10   | 1 | led integree vert                   | bloc lumineux  | 24vdc/ac       | ZBV_B3    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL10   | 1 | support                             | etiquette 8x27 | 40 30          | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.028 | armoire      | HL11   | 1 | tete voyant led                     | affleurant     | jaune 22       | ZB4_BV053 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL11   | 1 | embase fixation                     | 22             |                | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL11   | 1 | support                             | etiquette 8x27 | 40 30          | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.000.AS.023 | armoire      | HL11   | 1 | led integree jaune                  | bloc lumineux  | 24vdc/ac       | ZBV_B5    | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KA1    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KA2    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KA3    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.009.CI.010 | armoire      | KM1    | 1 | contact. inv. 3p                    | modele d       | 24VAC 1o 1f 9A | LC2D09B7  | telemecanique |
| CPU.200.AC.099 | armoire      | KM1    | 1 | bloc_contact                        | modele d       | 2f             | LADN20    | telemecanique |
|                | armoire      | KM2    | 1 | contacteur inverseur 3poles associe | ci-dessus      |                | LC2_INV   | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KT1    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armoire      | KT1    | 1 | bloc_tempo:trav                     | modele d       | 1o 1f 0.1/30s  | LADT2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KT2    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armoire      | KT2    | 1 | bloc_tempo:trav                     | modele d       | 1o 1f 0.1/30s  | LADT2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KT3    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.109 | armoire      | KT3    | 1 | bloc_tempo:repos                    | modele d       | 1o 1f 0.1/30s  | LADR2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KT4    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armoire      | KT4    | 1 | bloc_tempo:trav                     | modele d       | 1o 1f 0.1/30s  | LADT2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armoire      | KT5    | 1 | relais instantane                   | modele d       | 24VAC 2o 3f    | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armoire      | KT5    | 1 | bloc_tempo:trav                     | modele d       | 1o 1f 0.1/30s  | LADT2     | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |                          |                       |   |          |  |  |
|-----|----------|-------|-----|------|------|--------------------------|-----------------------|---|----------|--|--|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1     | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO 3  |  |  |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      |                          |                       |   |          |  |  |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA | Designation NOMENCLATURE | Local.                | ANGOULEME FRANCE  | DD 57145 |  |  |

Ce plan est la propriété de MOTEURS LEROY SOMER et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de MOTEURS LEROY SOMER

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | PERERE | Q | DESIGNATION     |                    |            |           | REFERENCE   | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| CNX.012.BC.001 | armoire      | PE     | 1 | barre CU rigide | trou M5            | 12 x 4     | 180A      | 37389       | legrand       |
| CPU.025.SE.005 | armoire      | QS1    | 1 | sectionneur     | tripolaire         |            | 25A       | LS1D253A65  | telemecanique |
| CPU.000.AC.008 | armoire      | QS1    | 1 | exterieure      |                    |            |           | GK1AP05     | telemecanique |
| PEL.002.FA.000 | armoire      | QS1    | 3 | cartouche       | 10x38              | 2A         | am Y94252 | am_10x38_2A | ferraz        |
| APE.200.AC.121 | armoire      | SA1    | 1 | tete bout tourn | 2 pos fixes        | noir       | 22        | ZB4_BD2     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SA1    | 1 | embase fixation |                    |            |           | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SA1    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 1f        | ZBE-101     | telemecanique |
| APE.100.AC.062 | armoire      | SA1    | 1 | bloc contact 1o |                    |            | 1o        | ZBE-102     | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SA1    | 1 | support         | etiquette 8x27     |            | 40 30     | ZBZ_32      | telemecanique |
| APE.200.AC.126 | armoire      | SB1    | 1 | tete bp arr urg | dever. par cle 455 | rouge      | infr. 22  | ZB4_BS944   | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB1    | 1 | embase fixation |                    |            |           | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB1    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 1f        | ZBE-101     | telemecanique |
| APE.100.AC.062 | armoire      | SB1    | 1 | bloc contact 1o |                    |            | 1o        | ZBE-102     | telemecanique |
| REP.300.ET.059 | armoire      | SB1    | 1 | etiquette       | ARRET D'URGENCE    |            | 22mm/60   | ZBY9130     | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB3    | 1 | tete bout pouss | affleurant         | sans capsu | 22        | ZB4_BA0     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB3    | 1 | embase fixation |                    |            |           | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB3    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 1f        | ZBE-101     | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB3    | 1 | support         | etiquette 8x27     |            | 40 30     | ZBZ_32      | telemecanique |
| APE.200.AC.115 | armoire      | SB3    | 1 | bp impulsion    | capsule bleu       |            | 22        | ZB_A6       | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB4    | 1 | tete bout pouss | affleurant         | sans capsu | 22        | ZB4_BA0     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB4    | 1 | embase fixation |                    |            |           | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB4    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 1f        | ZBE-101     | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB4    | 1 | support         | etiquette 8x27     |            | 40 30     | ZBZ_32      | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |                          |                       |   |         |  |          |
|-----|----------|-------|-----|------|------|--------------------------|-----------------------|---|---------|--|----------|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1     | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO 4 |  |          |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      |                          |                       |   |         |  | DD 57145 |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA | Designation NOMENCLATURE | Local.                |   |         |  |          |

Ce plan est la propriété de MOTEURS LEROY SOMER et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de MOTEURS LEROY SOMER

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | REPERE | Q | DESIGNATION            |                 |             |               | REFERENCE     | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| APE.200.AC.115 | armoire      | SB4    | 1 | bp impulsion           | capsule bleu    | 22          |               | ZB_A6         | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB5    | 1 | tete bout pouss        | affleurant      | sans capsu  | 22            | ZB4_BA0       | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB5    | 1 | embase fixation        |                 |             |               | ZB4_BZ009     | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB5    | 1 | bloc contact 1f        |                 |             | 1f            | ZBE-101       | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB5    | 1 | support                | etiquette 8x27  |             | 40 30         | ZBZ_32        | telemecanique |
| APE.200.AC.110 | armoire      | SB5    | 1 | bp impulsion           | capsule blanche | 22          |               | ZB_A1         | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB6    | 1 | tete bout pouss        | affleurant      | sans capsu  | 22            | ZB4_BA0       | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB6    | 1 | embase fixation        |                 |             |               | ZB4_BZ009     | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB6    | 1 | bloc contact 1f        |                 |             | 1f            | ZBE-101       | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB6    | 1 | support                | etiquette 8x27  |             | 40 30         | ZBZ_32        | telemecanique |
| APE.200.AC.111 | armoire      | SB6    | 1 | bp impulsion           | capsule noire   | 22          |               | ZB_A2         | telemecanique |
| TRF.100.MA.003 | armoire      | TC1    | 1 | transfo_mono           | EN60742         | P=230-400V  | S=2x24V 100VA | TRF100MA003   | coelmo        |
| CNX.004.BC.000 | armoire      | X1     | 1 | bloc_jonction          | M4/6.10R        | bloc de 10  | 30A           | 115.367.22/10 | entrelec      |
| CNX.006.BC.001 | armoire      | X2     | 1 | borne_terre            | M6/8.P          | vert/jaune  |               | 165.114.17    | entrelec      |
| CEI.001.IS.204 | armoire      | CABLE1 | 5 | cable 4x1.5mm2         | H07RNF          | Lg:1m       |               | H07RNF.4x1.5  | cablerie      |
| FIX.012.CE.003 | armoire      | CABLE1 | 1 | collier d'arret        |                 | d: 9.9/11.9 |               | SHC26         | richco        |
| CEI.001.IS.204 | armoire      | CABLE2 | 2 | cable 4x1.5mm2         | H07RNF          | Lg:1m       |               | H07RNF.4x1.5  | cablerie      |
| CNX.001.CP.005 | armoire      | CABLE2 | 4 | cosse pre-isole 1.5mm2 |                 | d=5         |               | RSP7105A5-1   | stocko        |
| FIX.012.CE.003 | armoire      | CABLE2 | 1 | collier d'arret        |                 | d: 9.9/11.9 |               | SHC26         | richco        |
| CEN.006.TR.001 | armoire      | CABLE3 | 1 | tresse masse ronde nu  |                 | 6mm2 0.20m  |               | s=6mm2        | sct           |
| CNX.010.CD.000 | armoire      | CABLE3 | 2 | cosse nu 10mm2         |                 | d=6         |               | 10-6CT        | mecatrac      |
| ESC.001.MD.004 | armoire      | MD1    | 1 | Module a diodes        | 22 diodes       | anode       | commun        | EMD24         | prat          |
| CNX.016.PI.031 | ext          | XP1    | 1 | fiche male P17         |                 | 3P+T        | 400V 16A      | 57428         | legrand       |

|     |          |       |     |      |      |                          |                       |   |         |  |          |
|-----|----------|-------|-----|------|------|--------------------------|-----------------------|---|---------|--|----------|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1     | Equipement MAINELEC.1 |  Te1=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO 5 |  |          |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      |                          |                       |   |         |  | DD 57145 |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA | Designation NOMENCLATURE | Local.                |   |         |  |          |

Ce plan est la propriété de MOTEURS LEROY SOMER et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de MOTEURS LEROY SOMER

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| No OEF      | : Standard             |
| Nom CLIENT: | MAINELEC.1             |
| TYPE        | : Convoyeur a Rouleaux |
| AFFAIRE     | :                      |


  
**MOTEURS LEROY-SOMER**
  
 16015 ANGOULEME FRANCE

|   |          |         |         |          |           |   |          |         |         |          |            |                       |   |   |                  |
|---|----------|---------|---------|----------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|------------|-----------------------|---|---|------------------|
| A | 13/01/99 | MR      |         |          |           | D | 25/05/00 | JP/MR   | GH      |          | modif BE   | Equipement MAINELEC.1 | <br>ANGOULEME FRANCE | Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO <b>I</b>   |
| B | 18/01/99 | MRMR    |         |          | modif_BE  | E | 22/03/01 | GX      |         |          | modif ref. |                       |   |   | 37.9.00001.21.A1 |
| C | 21/06/99 | /AA     |         |          | mod_06/99 | F | 24/04/02 | AA      |         |          | mod_rep    |                       |   |   |                  |
|   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE | No de CT  |   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE | No de CT   |                       |   |   |                  |

# SOMMAIRE


| No FOLIO | DESIGNATION          | REPERE |  |  |  | CREAT. A | MODIF. B | MODIF. C | MODIF. D | MODIF. E | MODIF. F |
|----------|----------------------|--------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | PRINCIPE             |        |  |  |  | 13/01/99 | 25/05/00 |          |          |          |          |
| 2        | TELECOMMANDE         |        |  |  |  | 13/01/99 | 25/05/00 | 24/04/02 |          |          |          |
| 3        | TELECOMMANDE         |        |  |  |  | 13/01/99 | 25/05/00 |          |          |          |          |
| 4        | TELECOMMANDE         |        |  |  |  | 13/01/99 | 25/05/00 |          |          |          |          |
| 5        | BORNIER              |        |  |  |  | 13/01/99 | 18/01/99 | 25/05/00 | 24/04/02 |          |          |
| 6        | IMPLANTATION ARMOIRE |        |  |  |  | 13/01/99 | 25/05/00 |          |          |          |          |
| 7        | PERCAGE COFFRET      |        |  |  |  | 18/01/99 | 25/05/00 |          |          |          |          |

|   |          |         |         |          |           |   |          |         |         |          |            |   |   |   |          |
|---|----------|---------|---------|----------|-----------|---|----------|---------|---------|----------|------------|---|---|---|----------|
| A | 13/01/99 | MR      |         |          |           | D | 25/05/00 | JP/MR   | GH      |          | modif BE   | Equipement MAINELEC.1<br><br>37.9.00001.21.A1 | <br>ANGOULEME FRANCE | Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Tlx= 790244 F | FOLIO II |
| B | 18/01/99 | MRMR    |         |          | modif_BE  | E | 22/03/01 | GX      |         |          | modif ref. |   |   |   |          |
| C | 21/06/99 | /AA     |         |          | mod_06/99 | F | 24/04/02 | AA      |         |          |            |   |   |   |          |
|   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE | No de CT  |   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE | No de CT   |   |   |   | DD 57145 |


# NOMENCLATURE

| No FOLIO | DESIGNATION  | REPERE |  |  |  | CREAT. A | MODIF. B | MODIF. C | MODIF. D | MODIF. E | MODIF. F |
|----------|--------------|--------|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | NOMENCLATURE |        |  |  |  | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 2        | NOMENCLATURE |        |  |  |  | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 3        | NOMENCLATURE |        |  |  |  | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 4        | NOMENCLATURE |        |  |  |  | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |
| 5        | NOMENCLATURE |        |  |  |  | 25/05/00 | 22/03/01 |          |          |          |          |

|   |          |         |         |          |           |   |          |         |         |            |          |   |   |   |           |
|---|----------|---------|---------|----------|-----------|---|----------|---------|---------|------------|----------|---|---|---|-----------|
| A | 13/01/99 | MR      |         |          |           | D | 25/05/00 | JP/MR   | GH      |            | modif BE | Equipement MAINELEC.1<br><br>37.9.00001.21.A1 | <br>ANGOULEME FRANCE | Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Tlx= 790244 F | FOLIO III |
| B | 18/01/99 | MRRR    |         |          | modif_BE  | E | 22/03/01 | GX      |         | modif ref. |          |   |   |   |           |
| C | 21/06/99 | /AA     |         |          | mod_06/99 | F | 24/04/02 | AA      |         |            |          |   |   |   |           |
|   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE | No de CT  |   | DATE     | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE   | No de CT |   |   |   | DD 57145  |




|   |          |      |      |      |  |                      |                       |  |                      |                |                  |
|---|----------|------|------|------|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------|------------------|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |  | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  TeI=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>TeIex = 790244 F | FOLIO 1              |                |                  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |  |                      |                       |  | Designation PRINCIPE | Local. armoire | ANGOULEME FRANCE |
| C |          |      | F    |      |  |                      |                       |  |                      |                |                  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA |  |                      |                       |  |                      |                |                  |




|      |             |
|------|-------------|
| 0    | F           |
| 2/13 | 2/9<br>2/30 |

Rearmement      Voyant bleu      Voyant rouge      Balise rouge      Balise blanche      Mise s/tension  
 Rearmement      ARU      ARU      Mise s/tension      Convoyage fonctionnel


|   |          |      |      |      |  |                          |                       |  |          |  |  |
|---|----------|------|------|------|--|--------------------------|-----------------------|--|----------|--|--|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |  | Ref 37.9.00001.21.A1     | Equipement MAINELEC.1 | Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 2  |  |  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |  |                          |                       |  |          |  |  |
| C | 24/04/02 | AA   | F    |      |  | Designation TELECOMMANDE | Local. armoire        | ANGOULEME FRANCE   | DD 57145 |  |  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA |  |                          |                       |  |          |  |  |



|   |          |      |      |      |                          |                      |                       |  |         |  |  |
|---|----------|------|------|------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------|--|--|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |                          | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 | Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 3 |  |  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |                          |                      |                       |  |         |  |  |
| C |          |      | F    |      |                          |                      |                       |  |         |  |  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA | Designation TELECOMMANDE | Local. armoire       | ANGOULEME FRANCE      | DD 57145   |         |  |  |





|   |          |      |   |      |      |                      |                       |  |                          |                |                  |
|---|----------|------|---|------|------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| A | 13/01/99 | MR   | D |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 | Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F | FOLIO 4                  |                |                  |
| B | 25/05/00 | MR   | E |      |      |                      |                       |  | Designation TELECOMMANDE | Local. armoire | ANGOULEME FRANCE |
| C |          |      | F |      |      |                      |                       |  |                          |                |                  |
|   | DATE     | VISA |   | DATE | VISA |                      |                       |  |                          |                |                  |




|   |          |      |   |          |      |                      |                      |  |                     |                |          |
|---|----------|------|---|----------|------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------|----------|
| A | 13/01/99 | MR   | D | 24/04/02 | AA   | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipment MAINELEC.1 |  Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F<br>ANGOULEME FRANCE | FOLIO 5             |                |          |
| B | 18/01/99 | MR   | E |          |      |                      |                      |  | Designation BORNIER | Local. armoire | DD 57145 |
| C | 25/05/00 | MR   | F |          |      |                      |                      |  |                     |                |          |
|   | DATE     | VISA |   | DATE     | VISA |                      |                      |  |                     |                |          |

5  
4  
3  
2  
1



NOTA: Porte avec charnières a gauche

|   |          |      |      |      |             |                      |                       |  |          |  |  |
|---|----------|------|------|------|-------------|----------------------|-----------------------|--|----------|--|--|
| A | 13/01/99 | MR   | D    |      |             | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipement MAINELEC.1 |  TeI=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>TeIex = 790244 F<br>ANGOULEME FRANCE | FOLIO 6  |  |  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |             |                      |                       |  |          |  |  |
| C |          |      | F    |      |             |                      |                       |  |          |  |  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA | Designation | IMPLANTATION ARMOIRE | Local. armoire        |  | DD 57145 |  |  |



|   |          |      |      |      |                             |                      |                      |  |          |  |  |
|---|----------|------|------|------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|----------|--|--|
| A | 18/01/99 | MR   | D    |      |                             | Ref 37.9.00001.21.A1 | Equipment MAINELEC.1 |  Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244 F<br>ANGOULEME FRANCE | FOLIO 7  |  |  |
| B | 25/05/00 | MR   | E    |      |                             |                      |                      |  |          |  |  |
| C |          |      | F    |      |                             |                      |                      |  |          |  |  |
|   | DATE     | VISA | DATE | VISA | Designation PERCAGE COFFRET | Local. armoire       |                      |  | DD 57145 |  |  |

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | REPERE | Q | DESIGNATION               |                |                 |              | REFERENCE    | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|---------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| COF.060.CM.003 | armoire      | ARM1   | 1 | coffret metal             | IP559          | 400 600 250     | gris RAL7032 | 53027        | sarel         |
| J01.013.PP.000 | armoire      | ARM1   | 1 | presse etoupe             | PG13 Rep 12    |                 | plastique    | 241302       | capri         |
| J01.013.PE.005 | armoire      | ARM1   | 1 | ecrou plastique           | PG13 Rep 12    |                 |              | 261370       | capri         |
| PDE.100.PT.008 | armoire      | ARM1   | 2 | Equerre support cable     | RAL9005        |                 | Toile peinte | 3790001040A  | somepa        |
| COF.000.SA.013 | armoire      | ARM1   | 1 | platine perforee          | 600x400mm      |                 |              | 55426        | sarel         |
| PEL.001.RT.011 | armoire      | FR1    | 1 | relais thermique          | modele d       | 1A/1.7A         | 1o 1f        | LRD06        | telemecanique |
| PEL.000.AC.044 | armoire      | FR1    | 1 | bornier de montage separe |                | pour LRD01 a 35 |              | LAD7B10      | telemecanique |
| APE.032.PF.009 | armoire      | Fu1    | 1 | socle 2p                  | type PF10      | 10x38           | 32A          | Z209437P     | ferraz        |
| PEL.001.FA.000 | armoire      | Fu1    | 2 | cartouche                 | 10x38          | 1A              | am           | am_10x38_1A  | ferraz        |
| APE.032.PF.005 | armoire      | Fu2    | 1 | socle 1p + N              | type 05818     | 10x38           | 32A          | 05818        | legrand       |
| PEL.004.FG.001 | armoire      | Fu2    | 1 | cartouche                 | 10x38          | 4A              | gf           | gf_10x38_4A  | ferraz        |
| APE.100.AS.029 | armoire      | HL1    | 1 | tete voyant led           | affleurant     | bleu            | 22           | ZB4_BV063    | telemecanique |
| PSI.027.ET.004 | armoire      | HL1    | 1 | jeu d'etiquette           | T416.FT.8091   | 8x27            |              | T416.FT.8091 | leroy_somer   |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL1    | 1 | embase fixation           |                | 22              |              | ZB4_BZ009    | telemecanique |
| APE.000.AS.024 | armoire      | HL1    | 1 | led integree bleu         | bloc lumineux  | 24vdc/ac        |              | ZBV_B6       | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL1    | 1 | support                   | etiquette 8x27 |                 | 40 30        | ZBZ_32       | telemecanique |
| APE.100.AS.027 | armoire      | HL2    | 1 | tete voyant led           | affleurant     | rouge           | 22           | ZB4_BV043    | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | HL2    | 1 | embase fixation           |                | 22              |              | ZB4_BZ009    | telemecanique |
| APE.000.AS.022 | armoire      | HL2    | 1 | led integree rouge        | bloc lumineux  | 24vdc/ac        |              | ZBV_B4       | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | HL2    | 1 | support                   | etiquette 8x27 |                 | 40 30        | ZBZ_32       | telemecanique |
| APE.100.AS.023 | armoire      | HL3    | 1 | Element lumineux          | XVA C34        | rouge           | <=230V       | XVA-C34      | telemecanique |
| APE.300.AS.031 | armoire      | HL3    | 1 | lampe                     | BA15d          | 24V             |              | DL1_BL024    | telemecanique |
| APE.000.AS.015 | armoire      | HL3    | 1 | embase+couvercle          | balise fixe    |                 |              | XVAC21       | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |             |                  |            |            |   |       |   |    |       |
|-----|----------|-------|-----|------|------|-------------|------------------|------------|------------|---|-------|---|----|-------|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref         | 37.9.00001.21.A1 | Equipement | MAINELEC.1 |  Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F<br>ANGOULEME FRANCE | FOLIO | 1 |    |       |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      | Designation | NOMENCLATURE     | Local.     |            |   |       |   |    |       |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA |             |                  |            |            |   |       |   | DD | 57145 |



| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION           | REPERE | Q | DESIGNATION                                   | REFERENCE | FOURNISSEUR   |
|----------------|------------------------|--------|---|---|-----------|---------------|
| APE.100.AC.030 | armo <span>ir</span> e | HL10   | 1 | embase fixation 22                            | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| APE.000.AS.021 | armo <span>ir</span> e | HL10   | 1 | led integree vert bloc lumineux 24vdc/ac      | ZBV_B3    | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armo <span>ir</span> e | HL10   | 1 | support etiquette 8x27 40 30                  | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.100.AS.028 | armo <span>ir</span> e | HL11   | 1 | tete voyant led affleurant jaune 22           | ZB4_BV053 | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armo <span>ir</span> e | HL11   | 1 | embase fixation 22                            | ZB4_BZ009 | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armo <span>ir</span> e | HL11   | 1 | support etiquette 8x27 40 30                  | ZBZ_32    | telemecanique |
| APE.000.AS.023 | armo <span>ir</span> e | HL11   | 1 | led integree jaune bloc lumineux 24vdc/ac     | ZBV_B5    | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KA1    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KA2    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KA3    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.009.CI.010 | armo <span>ir</span> e | KM1    | 1 | contact. inv. 3p modele d 24VAC 1o 1f 9A      | LC2D09B7  | telemecanique |
| CPU.200.AC.099 | armo <span>ir</span> e | KM1    | 1 | bloc_contact modele d 2f                      | LADN20    | telemecanique |
|                | armo <span>ir</span> e | KM2    | 1 | contacteur inverseur 3poles associe ci-dessus | LC2_INV   | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KT1    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armo <span>ir</span> e | KT1    | 1 | bloc_tempo:trav modele d 1o 1f 0.1/30s        | LADT2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KT2    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armo <span>ir</span> e | KT2    | 1 | bloc_tempo:trav modele d 1o 1f 0.1/30s        | LADT2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KT3    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.109 | armo <span>ir</span> e | KT3    | 1 | bloc_tempo:repos modele d 1o 1f 0.1/30s       | LADR2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KT4    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armo <span>ir</span> e | KT4    | 1 | bloc_tempo:trav modele d 1o 1f 0.1/30s        | LADT2     | telemecanique |
| CPU.010.CA.030 | armo <span>ir</span> e | KT5    | 1 | relais instantane modele d 24VAC 2o 3f        | CAD32B7   | telemecanique |
| CPU.200.AC.108 | armo <span>ir</span> e | KT5    | 1 | bloc_tempo:trav modele d 1o 1f 0.1/30s        | LADT2     | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |                          |                      |   |          |  |  |
|-----|----------|-------|-----|------|------|--------------------------|----------------------|---|----------|--|--|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1     | Equipment MAINELEC.1 |  Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F | FOLIO 3  |  |  |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      |                          |                      |   |          |  |  |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA | Designation NOMENCLATURE | Local.               | ANGOULEME FRANCE  | DD 57145 |  |  |

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | PERERE | Q | DESIGNATION     |                    |            |           | REFERENCE   | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| CNX.012.BC.001 | armoire      | PE     | 1 | barre CU rigide | trou M5            | 12 x 4     | 180A      | 37389       | legrand       |
| CPU.025.SE.005 | armoire      | QS1    | 1 | sectionneur     | tripolaire         |            | 25A       | LS1D253A65  | telemecanique |
| CPU.000.AC.008 | armoire      | QS1    | 1 | exterieure      |                    |            |           | GK1AP05     | telemecanique |
| PEL.002.FA.000 | armoire      | QS1    | 3 | cartouche       | 10x38              | 2A         | am Y94252 | am_10x38_2A | ferraz        |
| APE.200.AC.121 | armoire      | SA1    | 1 | tete bout tourn | 2 pos fixes        | noir       | 22        | ZB4_BD2     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SA1    | 1 | embase fixation |                    |            | 22        | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SA1    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 22 1f     | ZBE-101     | telemecanique |
| APE.100.AC.062 | armoire      | SA1    | 1 | bloc contact 1o |                    |            | 22 1o     | ZBE-102     | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SA1    | 1 | support         | etiquette 8x27     |            | 40 30     | ZBZ_32      | telemecanique |
| APE.200.AC.126 | armoire      | SB1    | 1 | tete bp arr urg | dever. par cle 455 | rouge      | infr. 22  | ZB4_BS944   | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB1    | 1 | embase fixation |                    |            | 22        | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB1    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 22 1f     | ZBE-101     | telemecanique |
| APE.100.AC.062 | armoire      | SB1    | 1 | bloc contact 1o |                    |            | 22 1o     | ZBE-102     | telemecanique |
| REP.300.ET.059 | armoire      | SB1    | 1 | etiquette       | ARRET D*URGENCE    |            | 22mm/60   | ZBY9130     | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB3    | 1 | tete bout pouss | affleurant         | sans capsu | 22        | ZB4_BA0     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB3    | 1 | embase fixation |                    |            | 22        | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB3    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 22 1f     | ZBE-101     | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB3    | 1 | support         | etiquette 8x27     |            | 40 30     | ZBZ_32      | telemecanique |
| APE.200.AC.115 | armoire      | SB3    | 1 | bp impulsion    | capsule bleu       |            | 22        | ZB_A6       | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB4    | 1 | tete bout pouss | affleurant         | sans capsu | 22        | ZB4_BA0     | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB4    | 1 | embase fixation |                    |            | 22        | ZB4_BZ009   | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB4    | 1 | bloc contact 1f |                    |            | 22 1f     | ZBE-101     | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB4    | 1 | support         | etiquette 8x27     |            | 40 30     | ZBZ_32      | telemecanique |

|     |          |       |     |      |      |                          |                       |   |  |          |  |  |  |
|-----|----------|-------|-----|------|------|--------------------------|-----------------------|---|--|----------|--|--|--|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      |                          |                       |   |  |          |  |  |  |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      | Ref 37.9.00001.21.A1     | Equipement MAINELEC.1 |  Tel=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>Telex = 790244F |  | FOLIO 4  |  |  |  |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA | Designation NOMENCLATURE | Local.                | ANGOULEME FRANCE  |  | DD 57145 |  |  |  |

| CODE-ARTICLE   | LOCALISATION | REPERE | Q | DESIGNATION            |                 |             |               | REFERENCE     | Fournisseur   |
|----------------|--------------|--------|---|------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| APE.200.AC.115 | armoire      | SB4    | 1 | bp impulsion           | capsule bleu    | 22          |               | ZB_A6         | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB5    | 1 | tete bout pouss        | affleurant      | sans capsu  | 22            | ZB4_BA0       | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB5    | 1 | embase fixation        |                 | 22          |               | ZB4_BZ009     | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB5    | 1 | bloc contact 1f        |                 | 22          | 1f            | ZBE-101       | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB5    | 1 | support                | etiquette 8x27  |             | 40 30         | ZBZ_32        | telemecanique |
| APE.200.AC.110 | armoire      | SB5    | 1 | bp impulsion           | capsule blanche | 22          |               | ZB_A1         | telemecanique |
| APE.200.AC.109 | armoire      | SB6    | 1 | tete bout pouss        | affleurant      | sans capsu  | 22            | ZB4_BA0       | telemecanique |
| APE.100.AC.030 | armoire      | SB6    | 1 | embase fixation        |                 | 22          |               | ZB4_BZ009     | telemecanique |
| APE.100.AC.061 | armoire      | SB6    | 1 | bloc contact 1f        |                 | 22          | 1f            | ZBE-101       | telemecanique |
| REP.040.PE.001 | armoire      | SB6    | 1 | support                | etiquette 8x27  |             | 40 30         | ZBZ_32        | telemecanique |
| APE.200.AC.111 | armoire      | SB6    | 1 | bp impulsion           | capsule noire   | 22          |               | ZB_A2         | telemecanique |
| TRF.100.MA.003 | armoire      | TC1    | 1 | transfo_mono           | EN60742         | P=230-400V  | S=2X24V 100VA | TRF100MA003   | coelmo        |
| CNX.004.BC.000 | armoire      | X1     | 1 | bloc_jonction          | M4/6.10R        | bloc de 10  | 30A           | 115.367.22/10 | entrelec      |
| CNX.006.BC.001 | armoire      | X2     | 1 | borne_terre            | M6/8.P          | vert/jaune  |               | 165.114.17    | entrelec      |
| CEI.001.IS.204 | armoire      | CABLE1 | 5 | cable 4x1.5mm2         | H07RNF          | Lg:1m       |               | H07RNF.4x1.5  | cablerie      |
| FIX.012.CE.003 | armoire      | CABLE1 | 1 | collier d'arret        |                 | d: 9.9/11.9 |               | SHC26         | richco        |
| CEI.001.IS.204 | armoire      | CABLE2 | 2 | cable 4x1.5mm2         | H07RNF          | Lg:1m       |               | H07RNF.4x1.5  | cablerie      |
| CNX.001.CP.005 | armoire      | CABLE2 | 4 | cosse pre-isole 1.5mm2 |                 | d=5         |               | RSP7105A5-1   | stocko        |
| FIX.012.CE.003 | armoire      | CABLE2 | 1 | collier d'arret        |                 | d: 9.9/11.9 |               | SHC26         | richco        |
| CEN.006.TR.001 | armoire      | CABLE3 | 1 | tresse masse ronde nu  |                 | 6mm2 0.20m  |               | s=6mm2        | sct           |
| CNX.010.CD.000 | armoire      | CABLE3 | 2 | cosse nu 10mm2         |                 | d=6         |               | 10-6CT        | mecatrac      |
| ESC.001.MD.004 | armoire      | MD1    | 1 | Module a diodes        | 22 diodes       | anode       | commun        | EMD24         | prat          |
| CNX.016.PI.031 | ext          | XP1    | 1 | fiche male P17         |                 | 3P+T        | 400V 16A      | 57428         | legrand       |

|     |          |       |     |      |      |             |                  |            |            |   |       |       |  |  |
|-----|----------|-------|-----|------|------|-------------|------------------|------------|------------|---|-------|-------|--|--|
| A   | 25/05/00 | JP/MR |     |      |      |             |                  |            |            |   |       |       |  |  |
| B   | 22/03/01 | GX    |     |      |      | Ref         | 37.9.00001.21.A1 | Equipement | MAINELEC.1 |  TeI=(33)05 45 64 54 54<br>Fax=(33)05 45 64 54 00<br>TeIex = 790244F | FOLIO | 5     |  |  |
| IND | DATE     | VISA  | IND | DATE | VISA | Designation | NOMENCLATURE     | Local.     |            |   | DD    | 57145 |  |  |

# Maintenance préventive sur le banc à rouleaux



| Fiche Contrat  |  |   |
|--|--|---|
| Support technique :<br>Le banc à rouleaux  | Problème posé :<br>Voir planning de maintenance.   | Objectif professionnel :<br>Réaliser une action de maintenance préventive.  |
| <b>Ressources</b><br>(on donne) <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dossier technique.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Un banc à rouleaux.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Appareil de mesure, contrôle, outillage.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Fiche travaux pratiques.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Documents ressources.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Temps alloué : 4 heures.</li> </ul> | <b>Performances</b><br>(on demande) <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Prendre connaissance du dossier.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Réaliser les activités en suivant le document de guidance.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <u>Recopier</u> et compléter les documents réponses.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Réaliser le Travail en toute sécurité.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ranger le matériel et son poste de travail.</li> </ul> <p style="color: red; margin-top: 10px;"><b>Stop Professeur :</b></p> <p style="color: red; margin-top: 5px;">Vous devez faire appel à votre professeur pour effectuer un contrôle de votre travail, avant de poursuivre le T.P.</p> | <b>Indicateur d'évaluation</b><br>(on exige) <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Fiches T.P. remplies correctement et avec soins.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Temps respecté.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Intervention réalisée.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Conditions de sécurité respectées.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Poste de travail rangé.</li> </ul> |

**Compétences visées :**

- C11 - rendre compte de l'intervention
- C22 - identifier la fonction d'un système, d'un sous système et des composants
- C24 - préparer l'outillage et les pièces de rechange
- C32 - appliquer les consignes de sécurité et les procédures
- C35 - régler des sous ensembles, des composants

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| * Risque de dommage pour les personnes :<br><span style="color: red;">-5 points.</span><br>* Risque de dommage pour le matériel :<br><span style="color: red;">-2 points.</span><br>* Détérioration des documents :<br><span style="color: red;">-2 points.</span><br>* Attitude durant la séance:<br><span style="color: red;">voir contrat de travail.</span> | <b>Energies consignées</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Electrique</li> <li><input type="checkbox"/> Pneumatique</li> <li><input type="checkbox"/> Hydraulique</li> <li><input type="checkbox"/> Mécanique</li> </ul> | <b>Notation :</b><br><br><span style="color: red; font-weight: bold;">Voir contrat de travail</span> | <b>Evaluation :</b><br><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
|---|--|--|---|

Les réponses ou documents à compléter devront être recopiés sur vos feuilles à rendre en fin de séance.

En aucun cas les documents du dossier doivent être utilisés, ceux ci doivent rester vierge de toutes annotations.

SEULE LA FICHE HISTORIQUE DOIT ETRE COMPLETEE.

**Fiche de guidance de l'activité formatrice**

**PREPARER ET ORGANISER L'INTERVENTION**

| Activité   | Durée | Objectifs et tâches intermédiaires   | Documents   | Matériels Moyens  |
|------------|-------|--|---|---|
| <b>1.1</b> | 15 mn | Lire le Bon de Travail, étudier le questionnaire et la documentation technique.                  | Le Bon de travail<br>Le questionnaire<br>La documentation technique                     | Un banc à rouleaux  |
| <b>2.1</b> | 15 mn | Analyse des risques et des énergies en présence  | Le questionnaire<br>La documentation technique  |   |
|            |       |  | <b>Evaluation :</b><br>La question est correctement complétée.                          | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>2.2</b> | 10 mn | Lecture du planning de maintenance systématique  | Le questionnaire<br>La documentation technique  |   |
|            |       |  | <b>Evaluation :</b><br>La question est correctement complétée.                          | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>2.3</b> | 25 mn | Préparation de son poste de travail.<br>Repérage des éléments et organisation des interventions. | Le questionnaire<br>La documentation technique  |   |
|            |       |  | <b>Evaluation :</b><br>La préparation, le repérage et l'organisation sont réalisés.     | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>2.4</b> | 10 mn | Réaliser le bon de sortie.   | Documents Ressources.<br>Bon de sortie magasin  |   |
|            |       |  | <b>Evaluation :</b><br>Le bon de sortie est complet et utilisé dans les règles de l'art | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |

**Stop Professeur :**

Vous devez faire appel à votre professeur pour effectuer un contrôle de votre travail, avant de poursuivre le T.P.

| Fiche de guidance de l'activité formatrice  |           |  |   |   |
|---|-----------|--|---|---|
| REALISATION DE L'ACTE DE MAINTENANCE  |           |  |   |   |
| Activité  | Durée     | Objectifs et tâches intermédiaires   | Documents   | Matériels Moyens  |
| <b>3.1</b>  | 1 H 50 mn | Récupérer l'outillage nécessaire au magasin.<br>Intervenir sur les éléments.<br><b>Attention le professeur doit pouvoir vérifier votre travail, faites appel à lui lorsque c'est nécessaire (chaînes déposées, vidange effectuée...)</b><br>Réaliser de nouvelles fiches de procédures et/ou correction des fiches existantes. | Bon de sortie magasin<br>La documentation technique.<br>Fiches de procédures                                    | Outillage.  |
|   |           |  | <b>Evaluation :</b><br>Intervention réalisée avec succès et fiches de procédures complétées.                    | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>3.2</b>  | 5 mn      | Essai du banc à rouleaux <b>en présence du professeur.</b>   |   |   |
|   |           |  | <b>Evaluation :</b><br>Le banc à rouleaux fonctionne normalement.   | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>3.3</b>  | 5 mn      | Compléter la fiche historique du banc à rouleaux.<br><u>(Vous devez compléter la fiche historique du dossier)</u>  | Fiche Historique  |   |
|   |           |  | <b>Evaluation :</b><br>La fiche historique est correctement complétée.  | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>Stop Professeur :</b>  |           |  |   |   |
| <b>Vous devez faire appel à votre professeur pour effectuer un contrôle de votre travail, avant de poursuivre le T.P.</b> |           |  |   |   |
| <b>4.1</b>  | 15 mn     | Nettoyage et rangement de son poste de travail.<br>Restitution de l'outillage au magasin.<br>Ranger les documents.   |   |   |
|   |           |  | <b>Evaluation :</b><br>Le poste de travail est correctement rangé.<br>L'outillage et les documents sont rangés. | <b>Objectif intermédiaire</b><br><input type="checkbox"/> Objectif atteint<br><input type="checkbox"/> Objectif non atteint |
| <b>Stop Professeur :</b>  |           |  |   |   |
| <b>Vous devez faire appel à votre professeur pour effectuer un contrôle de votre travail, avant de poursuivre le T.P.</b> |           |  |   |   |

**Fiches Travaux Pratiques**

**BON DE TRAVAIL** **N° 004**

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <b>Nom du demandeur :</b><br><b>M. FLANQUART</b> | <b>Type<br/>d'intervention :</b> | <b>Corrective Dépannage :</b> <input type="checkbox"/>               |
| <b>Le 01/12/2015</b>                             |                                  | <b>Corrective Réparation :</b> <input type="checkbox"/>              |
| <b>Signature :</b>                               |                                  | <b>Préventive Systématique :</b> <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |                                  | <b>Préventive Conditionnelle :</b> <input type="checkbox"/>          |
|  |                                  | <b>Amélioration :</b> <input type="checkbox"/>                       |

| MATÉRIEL        | MARQUE | TYPE | PARC        | N°  |
|-----------------|--------|------|-------------|-----|
| Banc à rouleaux |        |      | Maintenance | 014 |

**Travaux demandés :**

Voir le planning de maintenance du banc à rouleaux.

**Causes :**

Périodicité.

**Interventions a effectuées :**

Il est demandé d'effectuer la maintenance préventive systématique.

**Fiches Travaux Pratiques**

## QUESTIONNAIRE

On demande de répondre aux questions suivantes sur copie :

2.1 On demande d'identifier les énergies qui alimentent la machine et les composants qui permettent de consigner ces énergies :

Donner les procédures de consignation pour chaque énergie, sous forme de tableau, voir exemple ci-dessous : (15 min)

| <b>Exemple : Consignation de l'énergie pneumatique</b> |                                     |   |                        |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|
| Phase :  | <u>Désignation de l'opération :</u> | <u>Composant concerné :</u>               | <u>Action :</u>        |
| 1  | <i>Séparation</i>                   | <i>Vanne d'alimentation générale VAG1</i> | <i>Fermer la vanne</i> |
| 2  | <i>Condamnation</i>                 | ...                                       | ...                    |

2.2 D'après le planning de maintenance préventive quelles actions devez vous effectuer sur le système si vous êtes en semaine N° \_\_\_\_\_ ? (5 min) => Demander le N° de la semaine au professeur

2.3 Repérer visuellement sur le système où se trouvent les éléments concernés par les actions de maintenance préventive prévues par le planning. (10 min)

Prendre connaissance des fiches de procédure correspondantes. (15 min)

S'il n'y a pas de fiche de procédure, prévoir comment vous allez intervenir sur ces éléments (procédure, outils, ...) et réaliser les fiches manquantes.

Attention : Le professeur vous interrogera oralement sur cette question !

2.4 Préparer le bon de sortie pour l'outillage dont vous avez besoin pour réaliser les actions de maintenance prévues par le planning. (10 min)

Pour cela remplissez un bon de sortie magasin avec tous les outils et accessoires dont vous avez besoin.

Attention : Le professeur vérifiera et notera le bon de sortie, donc ne pas aller chercher les outils au magasin avant la correction !

**Vous devez maintenant faire valider votre travail par le professeur.**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Fiches Travaux Pratiques</b> |
|---------------------------------|

### 3.1 Réalisation de l'Acte de maintenance

Dans cette partie vous devez effectuer votre intervention de maintenance préventive systématique

On demande :

**Effectuer réellement sur la machine les actions prévues sur le planning. (1 heure 50)**

**En même temps,** vous devez compléter ou corriger les fiches de processus opératoire pour permettre un suivi des interventions de maintenance.

**Attention le professeur doit pouvoir vérifier votre travail, faites appel à lui lorsque c'est nécessaire (chaînes déposées, vidange effectuée...)**

Faire une fiche procédure pour chaque type d'action que vous avez réalisé (demander les fiches de procédure vierge au professeur):

- Graissage
- Vidange
- Réglage
- Echange, remplacement
- Contrôle

| FICHE DE PROCEDURE                                   |                             | INTERVENTION DE MAINTENANCE PREVENTIVE                  |
|--|-----------------------------|---|
| Nom et numéro de système concerné :                  |                             | Localisation de système :                               |
| Type d'intervention de Maintenance préventive :      |                             | Référence et/ou priorité de cette intervention :        |
| Documents techniques constructeurs nécessaires :     |                             | Documents et ressources à M2MMA utiles :                |
| Etat d'entretien existant :                          | Niveau de pièces révisées : | Composition du système concerné(s) par l'intervention : |
| Outils nécessaires :                                 |                             |   |
| Consignes, conseils, recommandations, observations : |                             |   |

Remettre le système en situation initiale (dans l'état où vous l'avez trouvé) .

### 3.2 Essai du banc à rouleaux **en présence du professeur.** (5 min)

### 3.3 Mise à jour de l'historique. (5 min)

|   |
|---|
| <b>Vous devez maintenant faire valider votre travail par le professeur.</b> |
|---|

### 4.1 Rangement et nettoyage des outils, du poste de travail et du système Rangement des documents TP et machine. (15 min)

Fiches Travaux Pratiques

ECHEANCIER DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Système : BANC A ROULEAUX | Localisation : Atelier de Maintenance |
|---------------------------|---------------------------------------|

▼ SEMAINES ▼

| Actions ▼              | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Parties mécaniques     | C  |    | G  |    |    |    | G  |    | C  | CG |    |    | C  | G |   |   | C | G |   |   | C | G  |    |    | C  | G  |    |
| Chaînes d'entraînement |    |    |    | R  | C  |    |    |    |    | ER |    | C  |    |   | R | C |   |   |   |   | R | C  |    |    |    | R  | C  |
| Réducteur de vitesses  |    | C  |    |    |    |    |    | C  |    |    | C  | V  |    | C |   |   | C |   |   |   |   |    | C  |    | C  | C  |    |



|                                 |             |              |              |                      |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| G = graissage,<br>lubrification | V = vidange | C = contrôle | R = réglages | E = échange standard |
|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|





|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Fiches Travaux Pratiques</b> |
|---------------------------------|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <i>FICHE DE PROCEDURE</i>  |  | <i>INTERVENTION DE MAINTENANCE PREVENTIVE</i>   |  |
| <u>Nom et numéro de système concerné :</u><br>Banc à rouleaux  |  | <u>Localisation de système :</u><br>Atelier MSMA au lycée A.KASTLER   |  |
| <u>Type d'intervention de Maintenance préventive :</u><br>Graissages   |  | <u>Référence et/ou périodicité de cette intervention :</u><br>Mensuel, voir échancier de maintenance préventive systématique  |  |
| <u>Documents techniques constructeur nécessaires :</u><br>Documentation technique Banc à rouleaux  |  | <u>Documents « ressource » MSMA utiles :</u>  |  |
| <u>Temps d'intervention approximatif :</u><br>1H50 min   | <u>Nombre de personnes nécessaires :</u><br>1 personne | <u>Composant(s) du système concerné(s) par l'intervention :</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Roues dentées des rouleaux repère 14</li> <li>- Roues dentées repère 9</li> <li>- Chaînes repère 7 et 17</li> </ul> |  |
| <u>Outillage nécessaire :</u><br>Pot de graisse et pinceau   |  |   |  |
| <u>Consignes, conseils, recommandations, observations :</u><br><p>La dépose des chaînes est impérative afin de procéder au nettoyage des différentes pièces avant graissage.</p> <p>Déposer les carter repère 1 et 2 en dévissant les vis repère 3,4 et 5.</p> <p>Déposer l'attache rapide repère 7 ainsi que la chaîne repère 6.</p> <p>Dévisser les vis repère 16 et déposer les barres repère 15.</p> <p>Procéder à la dépose des rouleaux repère 14 et des chaînes repère 17.</p> <p>Nettoyer les roues dentées ainsi que les chaînes.</p> <p>Procéder au graissage.</p> <p>Le graissage doit se faire de manière homogène et parcimonieuse.</p> |  |   |  |




Fiches Travaux Pratiques





Fiches Travaux Pratiques



## Fiches Travaux Pratiques



Fiches Travaux Pratiques



## Fiches Travaux Pratiques



IL EST IMPERATIF  
D'UTILISER LES TROIS  
CALES EN ALUMINIUM  
POUR L'UTILISATION DE  
L'EXTRACTEUR LORS DE  
LA DEPOSE DE LA ROUE  
DENTEE REPERE 9



POUR LE REMONTAGE DE LA ROUE DENTEE REPERE 9, IL EST  
FOTEMENT CONSEILLE D'UTILISER UN MOYEN DE VISSAGE  
POUR REMETTRE LA ROUE DENTEE A SA PLACE ET DE **NE PAS**  
**UTILISER UN MAILLET** (pour ne pas endommager les engrenages)